
安全のために必ずお守りください。

▲ 警告


- チェーンの洗浄には中性の洗浄液を使用してください。サビ落し等のアルカ リ性あるいは酸性の洗浄液を使用するとチェーンにダメージを与え、チェー ン切れを起こす場合があります。
- ナロータイプチェーンは必ずアンプルタイプ・コネクティングピンで連結し てください。
- アンプルタイプ・コネクティングピン以外のコネクティングピンやチェーン に適合していないアンプルタイプ・コネクティングピンおよび工具を使用さ れますと充分な連結力が得られずチェーン切れやチェーン飛びを起こす場合 があります。

チェーン	アンプルタイプ コネクティングピン	工具
CN-7801 / 6600 / 5600 10段対応	溝付(3) →	TL-CN32 TL-CN23
スーパーナローチェーン	溝付(2)	TL-CN27

● 連結後、コネクティングピンの両端とリ ンク面が平らに揃った状態であることを 必ず指で触れて確認してください。 (反対側のピンを折った箇所は、ごくわ ずかに突き出た感じなります)



● スプロケット構成の変更などでチェーンの長さ アンブルタイプコネクティングピン を再調整する必要がある場合は、アンプルタイ プ・コネクティングピンで連結されていない箇 所で切断してください。アンプルタイプ・コネ クティングピンで連結された箇所で切るとチェ リンクビン ーンを損傷します。



- チェーンの伸び具合や損傷がないかどうか点検してください。 伸びたり損傷があった場合には交換してください。チェーンが切れて転倒す
- ●製品を取付ける際は、必ず取扱説明書等に示している指示を守ってください。 その際、シマノ純正部品の使用をお勧めします。またボルトやナット等が緩 んだり、破損しますと突然に転倒して怪我をする場合があります。
- 製品を取付ける際は、必ず取扱説明書等に示している指示を守ってください。 調整が正しくない場合、チェーン外れ等の発生により、突然に転倒して怪我 をする場合があります。
- 取扱い説明書はよくお読みになった後、大切に保管してください。

使用上の注意

- OEMむけに供給しているエンドピン付き仕様のチェーンもシマノ製チェー ン工具で連結できます。連結方法はアンプルタイプコネクティングピンと同 じです。
- 変速操作がスムーズに出来なくなった場合には変速機を洗浄し稼動部に注油 してください。
- リンク部のガタが大きくなって変速調整が出来なくなった場合には変速機を 交換してください。
- 定期的に変速機を洗浄し稼働部(メカニズム部及びプーリー部)に注油して ください。
- 変速調整が出来ない場合には、車体の後ろエンドの平行度の確認、ケーブル の洗浄及びグリスアップとアウターケーブルが長すぎたり短かすぎたりして いないかを確認してください。
- プーリーのガタが大きくなって、走行時、非常に雑音がうるさくなった場合 は、プーリーを交換してください。
- 円滑な操作のため、SIS-SPケーブル、B.B.ガイドをご使用ください。
- インナーケーブルとアウターケーブルの摺動部分がグリス潤滑された状態で 使用してください。

ご使用方法

RD-7800

SI-5V50E

リアディレイラー

- インナーケーブル内蔵フレームは、ワイヤー効率が悪くSISが働き にくいため、ご使用できません。
- テンションプーリーには回転方向を示す矢印がついています。矢印 がついている方が表です。
- アウターケーブルはアルミキャップがついた方を



- 通常の使用において自然に生じた摩耗及び品質の劣化は保証いたし
- 取扱い方法及びメンテナンスについて疑問のある方は、購入された 販売店にご相談ください。

機能を充分に発揮させるために、次のラインナップによる 使用を推奨いたします。


リーズ		
ダブル	ST-7801	
トリプル	ST-7803	
•	10	
	SIS-SP41	
	RD-7800	
	SS / GS	
	FH-7800	
セットスプロケット		
チェーン B.B.ガイド		

仕様


タイプ	SS	GS		
トータルキャパシティ	29T以下	37T以下		
リア最大ギア	27T	27T		
リア最小ギア	11T	11T		
フロント歯数差	14T以下	22T以下		

フレームへの取付け

取付けの際、Bテンションアジャストボルトがフォークエンド爪部に




チェーンの長さ



スプロケットのトップが 15T、16Tの場合

フロント、リア共に最大ギアに チェーンをかけた状態で 2リンク加えてください。



ストローク調整とケーブルの固定

1. トップ側の調整


後方から見て、ガイドプー し リーがトップギアの外側の 線の上にくるようにトップ アジャストボルトを回して 調整してください。



引っぱる

2. インナーケーブルの固定


インナーケーブルをリアディレイラーに 固定し、図のように初期の伸びを取った後、 再びリアディレイラーに固定しなおします。






3. ロー側の調整

ガイドプーリーがローギアの真下にくるようにローアジャス トボルトを回して調整してください。



4. Bテンションアジャストボルトの調整


チェーンをチェーンホイールの最小ギア、フリーホイールの 最大ギアにセットし、クランクを逆に回します。チェーンづ まりしない位置までガイドプーリーがギアに近づくようにB テンションアジャストボルトを回して調整します。次にフリ ーホイールを最小ギアにセットして同様に、チェーンづまり がしないことを確認してください。




5. SISの調整

シフティングレバーを一回操作して、リアギアを2段 目に変速させます。

その後、レバーの遊び分だけ操作した状態で、 クランクを回転させます。







32

32



る。(時計方向)







ベストセッティング シフティングレバーをレバーの 遊び分だけ操作した状態で チェーンがサードギアに接触 し、音鳴りする状態がベスト セッティングです。

*レバーをもとの位置に戻し(レバーはセカンドの位 置でレバーから指を離した状態)、クランクを回転さ せてください。サードギアと接触し、音鳴りが残っ ている場合は調整ボルトを少し締めて(時計方向)、 音鳴りのしないぎりぎりのポイントで止めるように

レバーを操作して変速し各段で音鳴りがないことを 確認してください。

SISの機能を充分に持続させるために伝達各部に オイルメンテナンスを行ってください。



してください。

この取扱い説明書は、再生紙を使用しています。 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

株式会社シマノ 堺市堺区老松町3丁77番地 〒590-8577

23 0570 - 031961